

## SUNSET N<sup>+</sup> Austausch des Schirmbezugs

Löse den Schirm vom Sockel und lege den Schirm auf einem Tisch oder auf dem Boden ab. Achte bitte auf einen saubereren Untergrund.

### Schirmbezug lösen



- 1 Drehe das Schirmtop oben ab.



- 2 Löse die Schraube am Tragarm, die den Bezug noch festhält und öffne den Klettverschluss.



- 3 Ziehe die Strebenspanner aus den Enden der Schirmstreben.

Wenn du die alte Bespannung komplett vom Gestell gelöst hast, kannst du den Schirmbezug vom Schirmgestell abnehmen.

### Schirmbezug aufziehen

Entfalte den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden. In der Mitte der Bespannung ist ein Loch. Lege den neuen Bezug über das Gestell und fixiere den Bezug indem du das Schirmtop von außen durch das Loch steckst und in die Schirmnabe eindrehst. Achtung, nur leicht eindrehen, so dass sich die Bespannung noch gut bewegen lässt.

Sobald du das gemacht hast, gehe die Punkte Schritt für Schritt zurück. *Hinweis für rechteckige Schirme: Achte darauf, dass die Streben unterschiedliche Längen haben. Prüfe daher, dass du die Strebenspanner in die richtigen Strebenenden steckst.*

Fertig! Genieße den SUNSET N<sup>+</sup> in deinem Garten.

