

CIRRUS AUSTAUSCH EINER STREBE

Bitte löse erst den Schirm vom Schirmständer und lege ihn vor dir hin. Anschließend demontiere den Schirmbezug. Siehe Anleitung *Austausch des Schirmbezugs*.

Du benötigst für den Streben Austausch nur einen Schraubendreher.

Die Zeichnung links gibt dir an, wo du die Streben lösen musst.



- 1 Löse die Schrauben am oberen Strebenkranz (A).



- 2 Nehme den oberen Strebenkranz ab (A).



- 3 Löse den unteren Teil des Strebenkranzes (A) und lege die Enden der Streben frei.




- 4 Löse auch die Schrauben am unteren Strebenkranz (B).


CIRRUS AUSTAUSCH EINER STREBE



5 Nehme das untere Teil ab (B).



6 Löse das defekte Strebenpaar aus der Draht-Halterung am oberen und unteren Strebenkranz (A/B).
Halte das neue Strebenpaar bereit.



7 Setze das neue Strebenpaar am oberen und unteren Strebenkranz passend ein (A/B).

Befestige den unteren und oberen Strebenkranz mit den Schrauben, so wie du sie auch gelöst hast (A/B).

Spanne den Bezug wieder auf, wie in der Anleitung *Austausch des Schirmbezugs* beschrieben. Bringe deinen Schirm in Position.

