

ALPHAWING N⁺ Austausch Strebenkranz oben

Bitte löse erst den Schirm vom Schirmständer und lege ihn vor dir hin. Anschließend demontiere den Schirmbezug. Siehe Anleitung *Austausch des Schirmbezugs*.

Du benötigst für den Austausch nur einen Schraubendreher.



- 1 Löse die Schrauben oben (A) an dem Strebenkranz mit Hilfe eines Schraubendrehers und entnehme diesen.

- 2 Entknote am unteren Strebenkranz (B) den Seilzug. Ziehe oben an dem Seilzug, sodass du beide Teile des oberen Strebenkranz austauschen kannst.



Fädel den Seilzug wieder zurück und befestige diesen am unteren Strebenkranz (B). Den oberen Strebenkranz mit den Schrauben montieren, so wie du sie auch gelöst hast.

Spanne den Bezug wieder auf, wie in der Anleitung *Austausch des Schirmbezugs* beschrieben. Bringe deinen Schirm in Position.