

## ALPHAWING N<sup>+</sup> Austausch Strebenkranz unten

Bitte löse erst den Schirm vom Schirmständer und lege ihn vor dir hin. Anschließend demontiere den Schirmbezug. Siehe Anleitung *Austausch des Schirmbezugs*. Du benötigst für den Austausch nur einen Schraubendreher.



- 1** Entknote den Seilzug. Und ziehe diesen durch den unteren Strebenkranz (B).
- 2** Löse die Schrauben unten (B) an dem Strebenkranz mit Hilfe eines Schraubendrehers.
- 3** Jetzt kannst du den Strebenkranz abnehmen.

Fädel und verknote den Seilzug wieder durch den neuen Strebenkranz und befestige den unteren Strebenkranz mit den Schrauben, so wie du sie auch gelöst hast.

Spanne den Bezug wieder auf, wie in der Anleitung *Austausch des Schirmbezugs* beschrieben. Bringe deinen Schirm in Position.

