
Istruzioni di montaggio | Assembly instruction



120399 | Gazebo BERLINO

ES: Puede encontrar estas instrucciones de montaje en otros idiomas en:

FR: Vous pouvez trouver ces instructions de montage dans d'autres langues sur:

IT: Puoi trovare queste istruzioni di montaggio in altre lingue su:

NL: U vindt deze montage-instructies in andere talen op:

PL: Instrukcje montazu w innych językach mozna znaleźć pod adresem:

SK: Tento montaźny navod v inŷch jazykoch najdete na:

CZ: Tyto montažní pokyny v jinŷch jazycich najdete na:

RO: Puteti găsi aceste instructiuni de asamblare în alte limbi la:

SE: Du kan hitta dessa monteringsanvisningar pâ andra sprâk pa:


HU: Ezeket az osszeszerelesi utasitasoka: mas nyelveken is megtalalja:

Trovi queste istruzioni di montaggio in altre lingue su:
You can find these assembly instructions in other languages at:
www.sienagarden.de/aufbauanleitungen

Indice |
Index

Dati tecnici | Technical specifications	03
Contenuto della confezione | Part List	04
Istruzioni di montaggio | Assembly instruction	05
Istruzioni per la cura | Maintenance & care	7

Dati tecnici | Technical specifications



Contenuto della confezione | Part list

Questi componenti dovrebbero essere presenti nella confezione.
Verifica che siano completi e integri.


These parts should be included in the package:
Please check the parts for completeness and integrity.

A	Palo parte superiore piccolo	2	
B	Palo parte superiore grande	2	
C	Puntale a sfera	4	
D	Palo parte inferiore	4	
E	Piastra di base	4	
F	Puntone tetto su #A	4	
G	Puntone tetto su #B	4	
H	Puntone tetto tra #F+#G	4	
I	Puntone di supporto tra #G+#B	4	
J	Puntone di supporto tra #G+#B	4	


K	Viti	4	
L	Viti	8	
M	Elastico di fissaggio	32	
N	Viti	12	
O	Viti	32	
P	Dado cieco	32	
Q	Dado cieco	8	
R	Chiave esagonale	1	
S	Puntone trasversale del tetto	4	
T	Tetto	1	
U	Chiave fissa	1	
V	Doppio gancio	4	

Istruzioni di montaggio | Assembly instruction


1)




2)



3)



4)



La cura giusta

- Pulisci regolarmente la struttura e i rivestimenti.
- In caso di pioggia, assicurati che non si formino sacche d'acqua sul tetto. Svuota le sacche d'acqua che si formano!
- Rimuovi il tetto quando non lo usi.
- Pulisci la struttura con un detergente delicato e neutro e un panno.
- Assicurati di rimuovere subito foglie ed escrementi di animali dal telo del tetto.
- I raggi UV possono sbiadire leggermente il materiale. Ciò non influisce tuttavia sulla durata.
- Smonta il gazebo se sono previste velocità del vento superiori a 40 km/h (vento teso, rami grandi e alberi si muovono e il vento è chiaramente udibile)
- Nessun assemblaggio - collegamento di più gazebo
- Niente fuochi aperti, barbecue o funghi riscaldanti all'interno o vicino al gazebo
- Durante la stagione invernale e in caso di inutilizzo prolungato, ti consigliamo di smontare il telo del tetto e riporlo all'asciutto.

How to take care

- Clean the frame and covers regularly.
- When it rains, make sure that no water pockets form in the roof area. Water pockets must be emptied as they form!
- Take off the roof when not in use.
- Clean the frame with a mild, neutral cleaner and a cloth.
- Be sure to remove leaves and animal excrement from the canopy immediately
- UV rays can easily fade the material. However, this does not affect the service life.
- Dismantling the gazebo when wind speeds of more than 40 km/h are anticipated (brisk wind, large branches and trees moving, and the wind is plainly audible)
- No combining - connecting several gazebos
- No open fires, grills, patio heaters in or near the gazebo
- In the winter season and when not in use for a long time, we recommend that you remove the gazebo canopy and put it in a dry place.

Importante, conservare per riferimento futuro: leggere attentamente.

Mobili da esterno per uso domestico

Important to keep for future reference: read carefully.

Outdoor furniture for domestic use

SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Dornierweg 12 I 48155 Münster
Germany I service@sienagarden.de
Versione | State 07 / 2025
www.sienagarden.de

22
PAP

Informati qui sullo smaltimento del tuo imballaggio