Istruzioni di montaggio | Assembly instruction



T50306

T93221

V32198

ES: Puede encontrar estas instrucciones de montaje en otros idiomas en:
FR: Vous pouvez trouver ces instructions de montage dans d'autres langues sur:
IT: Puoi trovare queste istruzioni di montaggio in altre lingue su:
NL: U vindt deze montage-instructies in andere talen op:
PL: Instrukcje montazu w innych językach mozna znaleźć pod adresem:
SK: Tento montaźny navod v inŷch jazykoch najdete na:
CZ: Tyto montažní pokyny v jinŷch jazycich najdete na:
RO: Puteti găsi aceste instructiuni de asamblare în alte limbi la:
SE: Du kan hitta dessa monteringsanvisningar pâ andra sprâk pa:
HU: Ezeket az osszeszerelesi utasitasoka: mas nyelveken is megtalalja:

Trovi queste istruzioni di montaggio in altre lingue su:
You can find these assembly instructions in other languages at:
www.sienagarden.de/aufbauanleitungen

Indice |
Index

Dati tecnici | Technical specifications 03

Contenuto della confezione | Part List 04

Istruzioni di montaggio | Assembly instruction 05

Istruzioni per la cura | Maintenance & care 06

Accessori | Accessoires 07

Dati tecnici | Technical specifications



ca. 86x152x92 cm

Contenuto della confezione | Part list

Questi componenti dovrebbero essere presenti nella confezione.

Verifica che siano completi e integri.

These parts should be included in the package:
Please check the parts for completeness and integrity.

A	Struttura della panca	**1**
B	Schienale	**2**
C	Cuscino	**2**









Istruzioni di montaggio | Assembly instruction

1)



2)



Istruzioni per la cura

Tessuto rope: proprietà del materiale
• Ideale per l'uso all'aperto
• resistente ai raggi UV
• facile da curare
• resistente al freddo e al calore
• si asciuga rapidamente
• resistente alla muffa
• resistente alle intemperie
• materiale in polipropilene e altre fibre additive

Tessuto rope: consigli per la cura
• Rimuovi lo sporco con un panno umido e un detergente delicato, oppure sciacqua con un po' d'acqua
• Rimuovi lo sporco ostinato con una spazzola morbida e un detergente delicato – poi sciacqua con acqua – non premere troppo per non danneggiare il tessuto
• non usare idropulitrici
• Per una lunga durata dei mobili da giardino consigliamo in generale coperture protettive traspiranti, che proteggono i mobili dalle intemperie e dallo sporco quando non vengono usati

Care instruction

rope material caracteristics
• optimized for outdoor use
• UV resistant
• easy care and resistant against dirt
• resits against cold and warm conditions
• drys up quickly
• insensitive against mould
• weather resistant
• material is made pf polypropylene and other additional fibers

rope care instructions
• soiling can easylie be cleaned with a wet cloth in combination with a mild detergant
• persistant soiling can be removed by a soft brush in combination with a mild detergant – please rinse off the cleaned parts by cold water – don‘t push too hard, to avid damages on the material
• do not use a high pressure cleaner
• for a long lifetime and to protect them from dirt we recommend to cover the furniture with a breathable protection cover if they are not in use.

Accessori | Accessoires

Importante: leggere attentamente e conservare.

Mobili da esterno per uso domestico

Important to keep for future reference: read carefully.

Outdoor furniture for domestic use

SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Dornierweg 12 I 48155 Münster
Germany I service@sienagarden.de
Versione | State 04 / 2025
www.sienagarden.de

22
PAP

Informati qui sullo smaltimento del tuo imballaggio