# STARTER GAZEBO PIEGHEVOLE 3x3m

## Istruzioni di assemblaggio



L30545 I STARTER Gazebo pieghevole

L30546 I STARTER Gazebo pieghevole

IT Puoi trovare queste istruzioni di montaggio in altre lingue su:

NL U vindt deze montage-instructies in andere talen op:

PL Instrukcje montazu w innych językach można znaleźć pod adresem:

SK Tento montaźny navod v inŷch jazykoch najdete na:

CZ Tyto montažní pokyny v jinŷch jazycich najdete na:

RO Puteti găsi aceste instructiuni de asamblare în alte limbi la:

SE Du kan hitta dessa monteringsanvisningar pâ andra sprâk pa:

HU Ezeket az összeszerelesi utasítasoka: más nyelveken is megtalalja:

*Commento? Come dice? Va bene? Come ho visto? Con proszę? Kako, prosim? Jak prosim? Förlåt? Poftim?*

Puoi trovare queste istruzioni di assembly in altri linguaggi su:

**www.sienagarden.de/Aufbauanleitungen**

# Congratulazioni!

Vi auguriamo tanto divertimento con Il tuo gazebo.

Indice


Dati tecnici 03

Contenuto del pacco 04

Istruzioni di assemblaggio 05

Istruzioni per la cura 06

Accessori | Accessori 07


## Dati tecnici



Padiglione 3x3 m

4 pannelli laterali completamente chiusi (300cm)

# Starter

Dovresti trovare questi pezzi nella confezione:
Controllali per completezza e integrità.

| | | |
|---|---|---|
| A | Borsa Tote | 1 |
| B | Telaio | 1 |
| C | Tetto | 1 |
| D | Pannelli laterali | 4 |
| E | Accessori (perni + corda di tirante) | |

*Iniziamo!*

1)




2)



# La giusta cura per Il tuo gazebo

- Pulisci regolarmente il telaio e le coperture.
- Quando piove, assicurati che non si formino sacchi d'acqua nell'area del tetto. Eventuali sacchi d'acqua risultanti devono essere svuotati!
- Rimuovi il tetto quando non è in uso.
- Prenditi cura del telaio con un detergente leggero e neutro e un panno.
- Assicurati di rimuovere immediatamente foglie e escrementi animali dalla copertura del tetto.
- I raggi UV possono far sbiadire facilmente il materiale. Tuttavia, ciò non influisce sulla sua durata.
- Smantellamento del padiglione a velocità di vento previste superiori a 40 km/h (vento fresco, rami e alberi più grandi si muovono e il vento è chiaramente udibile)
- Nessun assemblaggio - collega diversi padiglioni
- Niente fuoco aperto, griglie, riscaldatori da patio dentro o vicino al gazebo
- Durante l'inverno e quando non viene utilizzato a lungo, consigliamo di rimuovere la copertura del tetto e metterla in asciugatura.

Puoi trovare ulteriori consigli di cura e informazioni materiali sul nostro sito web:

WWW.SIENAGARDEN.DE/PFLEGETIPPS

# Espandi il tuo Mondo Giardino di Siena Garden



L45474 | Set di Pesatori

Ispirati su:

www.sienagarden.de

siena GARDEN

*Importante per riferimento futuro: leggi attentamente.*

Mobili da esterno per uso privato



SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Dornierweg 12 I 48155 Münster
service@sienagarden.de
Aggiornato al 05 / 2024