
siena GARDEN

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions



Poltrona lounge LINDOS
LINDOS lounge chair

M21930 | X19393

IT: Trovi queste istruzioni di montaggio in altre lingue su:
DE: Diese Aufbauanleitung in weiteren Sprachen findest Du unter:
GB: You can find these assembly instructions in other languages at:
FR: Vous pouvez trouver ces instructions de montage dans d'autres langues sur:
ES: Puede encontrar estas instrucciones de montaje en otros idiomas en:
NL: U vindt deze montage-instructies in andere talen op:
PL: Instrukcje montazu w innych językach mozna znaleźć pod adresem:
CZ: Tyto montažní pokyny v jinÿch jazycich najdete na:
SK: Tento montaźny navod v inÿch jazykoch najdete na:
RO: Puteti găsi aceste instructiuni de asamblare în alte limbi la:
SE: Du kan hitta dessa monteringsanvisningar pâ andra sprâk pa:
HU: Ezeket az osszeszerelesi utasitasoka: mas nyelveken is megtalalja:

www.sienagarden.de/aufbauanleitungen

Indice | Contents

IT – Istruzioni di montaggio 4

Dati tecnici 4

Contenuto della confezione 5

Istruzioni di montaggio 6

Istruzioni per la cura. 9

GB – Assembly instructions 10

Technical specifications. 10

Parts list. 11

Assembly instructions. 12

Care instructions. 15

Prima di iniziare il montaggio, leggi attentamente tutte le avvertenze generali.

Please read all general instructions carefully before starting assembly.


IT – Istruzioni di montaggio

Dati tecnici

Tabella riepilogativa dei prodotti

Poltrona lounge LINDOS	**75 × 83 × 78,5 cm**
antracite, legno di teak	M21930
grigio seta opaco, legno di teak	X19393

Dimensioni del prodotto




Contenuto della confezione

Questi componenti dovrebbero essere presenti nella confezione.
Verifica che siano completi e integri.


AVVERTENZA: Pericolo di soffocamento: tieni i materiali d'imballaggio lontano dai bambini. Non usarli come giocattolo.




A: 1×
Telaio della seduta




B: 1×
Bracciolo destro




C: 1×
Bracciolo sinistro




D: 4×
Rondella




E: 6×
Vite
M6 x 40 mm




F: 1×
Brugola



G: 1×
Cuscino




H: 1×
Cuscino schienale




I: 1×
Tappetino antiscivolo

Istruzioni di montaggio


1. Appoggia il bracciolo destro (B) di lato sul pavimento, con i fori rivolti verso l'alto.




2. Posiziona il telaio della seduta (A) lateralmente sul bracciolo appoggiato a terra, in modo che i fori del telaio coincidano con quelli del bracciolo. Stringi le tre viti (E), usando due rondelle (D) davanti.




3. Ora appoggia a terra il bracciolo sinistro (C). Posiziona il telaio della seduta sul bracciolo a terra. Allinea i fori del telaio con quelli del bracciolo. Fissali con tre viti (E), usando di nuovo due rondelle (D) davanti.




4. Raddrizza la poltrona.



5. Posiziona prima il tappetino antiscivolo (I) al centro della seduta, poi appoggia il cuscino della seduta (G) sulla poltrona.



6. Posiziona il cuscino dello schienale (H) contro lo schienale. Assicurati che i cuscini aderiscano bene allo schienale.



Istruzioni per la cura

Alluminio

Proprietà del materiale
Peso ridotto | Nessuna corrosione | Resistente alle intemperie | Facile da curare
Consigli e cura
Rimuovi lo sporco con un panno umido e un detergente delicato. I graffi superficiali si ritoccano facilmente con una penna per vernice del colore adatto. In inverno i mobili possono restare all'aperto.

Legno di teak

Proprietà del materiale
Alta densità | Ricco di oli naturali | Resistente ai parassiti | Pochi nodi
Consigli e cura
Per mantenere il caldo tono del legno, pulisci e olia il teak regolarmente. Esistono prodotti specifici: detergente, olio e sigillante per teak. Oliare e pulire rallenta molto la formazione della patina e protegge da verderame e altre alterazioni di colore. Senza trattamento regolare (1-2 volte all'anno) si forma col tempo la tipica patina grigio-argento.
Da osservare assolutamente:

Prima di oliarlo con olio per teak, il mobile deve essere completamente asciutto!

CONSIGLIO: Per una lunga durata dei nostri mobili da giardino ti consigliamo le coperture protettive SIENA GARDEN, che proteggono i tuoi mobili dagli agenti atmosferici in inverno o quando non li usi: **www.sienagarden.de/inspirieren/beratung/schutzhuellen-beratung**

Assistenza clienti e supporto

In caso di problemi, domande o necessità di ricambi, contattaci:
SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Tel. : +49 251 687 - 6040
E-mail: **service@sienagarden.de**
www.sienagarden.de
Tieni a portata di mano il numero di serie e una foto del problema.


GB – Assembly instructions

Technical specifications

Chart for an overview of the products

LINDOS lounge chair	**75 × 83 × 78,5 cm**
anthracite, teak wood	M21930
silk grey matt, teak wood	X19393

Product dimensions




Parts list

These parts should be included in the package.
Please check them for completeness and integrity.


WARNING: Choking hazard: Keep packaging materials away from children.
Do not use as toys.




A: 1×
Seat frame




B: 1×
Right armrest




C: 1×
Left armrest




D: 4×
Washer




E: 6×
Screw
M6 x 40 mm




F: 1×
Hex key



G: 1×
Seat cushion




H: 1×
Back cushion




I: 1×
Anti-slip mat

Assembly instructions


1. Place the right armrest (B) on the floor on its side, with the holes facing upwards.




2. Position the seat frame (A) on its side on the armrest lying on the floor, making sure that the holes in the frame align with the holes in the armrest. Tighten the three screws (E), using two washers (D) at the front.




3. Place the left armrest (C) on the floor. Stand the seat frame upright on the armrest lying on the floor. Align the holes in the frame with the holes in the armrest. Fasten them with three screws (E), again using two washers (D) at the front.




4. Set the lounge chair upright.



5. Place the seat cushion (G) on the armchair, first positioning the anti-slip mat (I) in the centre of the seat surface.



6. Place the back cushion (H) against the backrest. Make sure the cushions rest firmly against the backrest.



Care instructions

Aluminium

Material characteristics
Light weight | No corrosion | Weatherproof | Easy to maintain
Tips and Care
Simply wipe off dirt with a damp cloth and a mild detergent. Superficial scratches can easily be repaired with a color-matching touch-up pen. The furniture can remain outdoors during winter.

Teak wood

Material characteristics
High density | High natural oil content | Pest-resistant | Few knotholes
Tips and Care
Regular cleaning and oiling of teak wood is necessary to preserve its warm wooden tone. For cleaning, there are special products such as teak cleaner, teak oil and teak sealer. Oiling and cleaning can significantly slow down the development of the patina and protect against verdigris and other discolorations. Without regular treatment (1 to 2 times per year), the typical silver-grey patina will develop over time.
Important to note: Before oiling with teak oil, the piece of furniture must be completely dry.

TIP: To ensure a long service life of our garden furniture, we recommend our SIENA GARDEN protective covers, which protect your furniture from the weather conditions during winter or when not in use: www.sienagarden.de/inspirieren/beratung/schutzhuellen-beratung

Customer service & support

In case of problems, questions or spare part requirements please contact us:
SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Tel. : +49 251 687 - 6040
Email: service@sienagarden.de
www.sienagarden.de
Please have the serial number and a photo of the problem ready.

Importante, conservare per riferimento futuro: leggere attentamente.

Mobili da esterno per uso domestico

Important, to keep for future reference: read carefully.

Outdoor furniture for domestic use

SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Dornierweg 12 | 48155 Münster
Germany | service@sienagarden.de
Versione 04/2026 | State 04/2026
www.sienagarden.de

22
PAP

Informati qui sullo smaltimento del tuo imballaggio:
Find out here how to dispose of your packaging:
www.sienagarden.de/recycling